

JURA Pastiglie per la pulizia in 3 fasi

Pastiglie per la pulizia delle macchine da caffè completamente automatiche JURA
UFI: AD70-Q04A-300P-Q9TM

Principio di funzionamento

Pastiglie detergenti alcaline sviluppate appositamente per le macchine da caffè completamente automatiche JURA, per la rimozione accurata di grasso e residui di caffè. La formula è particolarmente adatta per le macchine da caffè automatiche JURA. Il detergente garantisce una pulizia altamente efficiente ma delicata, che non intacca i materiali e protegge la macchina automatica, aumentandone in tal modo la durata. Le pastiglie possono essere utilizzate anche per la pulizia di caraffe termiche e altri contenitori/apparecchi nei quali si formino depositi. Assicurarsi che le pastiglie vengano disciolte a una temperatura dell'acqua di almeno 90 °C.

Caratteristiche

Pastiglia, cilindrica, bombata in basso, emisferica in alto
Colore: bianco in basso/blu scuro al centro/azzurro in alto
Odore neutro Altezza: < 15,2 mm
Diametro: 16,1 mm ± 0,1 mm
Peso: 3,4 g ± 0,1 g solubile in acqua.
Tempo di scioglimento (0,25 l/90 °C): < 10 min

Composizione

(ai sensi del Regolamento (CE) N. 648/2004)

SODIUM CARBONATE
SODIUM CITRATE
SODIUM GLUCEPTATE
SODIUM CARBONATE PEROXIDE
SODIUM SULFATE
ADIPIIC ACID
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE
MAGNESIUM STEARATE
SODIUM LAURYL SULFATE
COLORANT

Per informazioni sugli ingredienti, consultare [qui](#).

Modalità d'impiego

1. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore del caffè.
2. Avviare il processo di pulizia secondo le istruzioni per l'uso.
3. Versare la pastiglia nell'apposito imbuto per il caffè premaciato nel momento richiesto.
4. Continuare procedendo secondo le istruzioni per l'uso.

Confezioni

Astuccio da 2 pastiglie in blister, astuccio da 6 pastiglie in blister
Contenitore da 25 pastiglie, contenitore da 100 pastiglie
Numeri articolo: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225, 25045, 25053

Informazioni tossicologiche ed ecologiche

Il prodotto è classificato come irritante, ovvero può causare infiammazioni in caso di contatto breve, prolungato o ripetuto con gli occhi e la pelle.

Il prodotto risponde ai criteri di biodegradabilità previsti dal regolamento (CE) n° 648/2004 in materia di detergenti

Manipolazione, stoccaggio e smaltimento

Tenere il contenitore chiuso ermeticamente per proteggerne il contenuto contro l'umidità, l'acqua e il calore.

Codice di smaltimento: 20 01 29

Indicazioni di pericolo

Attenzione

H315: Provoca irritazione cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P264: Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente gli occhi per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.

Misure di pronto soccorso

In caso di incidente o malessere, consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrandogli le istruzioni per l'uso o la scheda dei dati di sicurezza).

Indicazioni generali: Non sono richieste misure particolari. **In caso di inalazione:** ventilare con aria fresca. **In caso di contatto con la pelle:** lavare immediatamente con acqua. **In caso di contatto con gli occhi:** sciacquare gli occhi sotto l'acqua corrente per diversi minuti con le palpebre aperte e consultare un medico. **In caso di ingestione:** sciacquare la bocca e risciacquare abbondantemente con acqua. Non indurre il vomito. In caso di malessere persistente, consultare il medico.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33
jura.com

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
Postfach 99 01 44
D-90268 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 25 25-0
de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH
An der Zugspitze 1
D-82491 Grainau
Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0
juragastroworld.de